

Note technique / Technical note

+ Réglage de l'axe de sélection / Selection shaft setting

Outils et accessoires nécessaires / Necessary tools and accessories :

.Un jeu de cales / A shim kit

Etapes à suivre / Steps to follow :

1. Visser le bouchon P9053604, jusqu'à le mettre en contact avec l'axe de sélection.
Screw the P9053604 plug until contact with the selection axis.
2. A l'aide d'un jeu de cale, définir la distance entre le bouchon et le carter.
With a shim kit, define the distance between plug and casing.
3. Ajouter 0,1mm à la distance mesurée et ajuster la cale P9053605 à cette cote.
Add 0,1mm to the measured distance and adjust P9053605 shim to this dimension.
4. Serrer le bouchon P9053604 et la cale P9053605 à 30Nm avec de la Loctite 577.
Tighten P9053604 plug with P9053605 shim to 30Nm and with Loctite 577.

